

## Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO IVO

### PPW- karta sterujących wyjść przekaźnikowych



Karta wyjść przekaźnikowych PPW wyposażona jest w 8 przekaźników i służy do sterowania zewnętrznymi urządzeniami pożarowymi i automatyki budynku.

#### Wybrane dane techniczne

Liczba bezpotencjałowych wyjść przekaźnikowych	8
Konfiguracja wyjść przekaźnikowych	NO/NC
Obciążenie znamionowe wyjścia przekaźnikowego	0,5 A/125 V AC 1 A/30 V DC
Zasilanie	20..60 V DC
Wymiary	3U, 4HP